




Aplicatia MyToyota - Climatizare la distanta - Ghid




CLIMATIZARE DE LA DISTANTA PARTEA 1 - CONTROLUL COMPLET AL CLIMATIZARII



PASUL 1

Pe ecranul de pornire, apasa pe „Start Climate” pentru a deschide pagina de setari pentru climatizarea de la distanta.




PASUL 2

Poti regla temperatura aerului conditionat si il poti porni imediat sau la o ora predefinita.




CLIMATIZARE DE LA DISTANTA PARTEA 1 - CONTROLUL COMPLET AL CLIMATIZARII



PASUL 3

Toate funcțiile de control al climatizării sunt afișate într-o listă cu comutatoare.

* Disponibilitatea funcțiilor poate varia în funcție de modelul și linia de echipare. Contactează dealerul pentru mai multe informații.




PASUL 4


Selectează setările dorite și apasă pe „Start Climate”.



CLIMATIZARE DE LA DISTANTA PARTEA 1 - CONTROLUL COMPLET AL CLIMATIZARII



Climatizarea full va functiona timp de 20 minute*.



PASUL 5

Pentru a opri climatizarea inainte ca temporizatorul sa expire, apasa pe pictograma „Stop Climate”.



CLIMATIZARE DE LA DISTANTA PARTEA 1 - CONTROLUL COMPLET AL CLIMATIZARII




PASUL 6

Apoi apasa pe „Stop Climate”.



CLIMATIZARE DE LA DISTANTA PARTEA 2 - PROGRAMAREA TIMPULUI DE CONTROL AL CLIMATIZARII



PASUL 1

Poti programa climatizarea sa se activeze la o anumita ora.

Pe ecranul de pornire, apasa pe „Climate Schedule” pentru a accesa urmatorul ecran.




PASUL 2

Apasa pe „Add a New Schedule”.




CLIMATIZARE DE LA DISTANTA PARTEA 2 - PROGRAMAREA TIMPULUI DE CONTROL AL CLIMATIZARII



PASUL 3

Selectează ora de pornire dorită,
temperatura și setările preferate.



PASUL 4

Poti alege să repeti programul în
alte zile ale săptămânii.



CLIMATIZARE DE LA DISTANTA PARTEA 2 - PROGRAMAREA TIMPULUI DE CONTROL AL CLIMATIZARII



PASUL 5

Apasa pe „Save Schedule”.




PASUL 6

Pagina „Climate Schedule” afiseaza toate programele.



CLIMATIZARE DE LA DISTANTA PARTEA 2 - EDITAREA SI STERGerea UNUI PROGRAM DE CLIMATIZARE



PASUL 1

Pe ecranul de pornire, apasa pe „Climate Schedule” pentru a accesa urmatorul ecran.



PASUL 2

Selecteaza programul pe care doresti sa-l editezi.




CLIMATIZARE DE LA DISTANTA PARTEA 2 - EDITAREA SI STERGerea UNUI PROGRAM DE CLIMATIZARE



PASUL 3

Efectueaza modificarile dorite si apasa pe „Save Schedule”.




PASUL 4

Pentru a sterge un program, apasa pe „Delete schedule”.



CLIMATIZARE DE LA DISTANTA PARTEA 2 - EDITAREA SI STERGerea UNUI PROGRAM DE CLIMATIZARE



PASUL 5

Pagina „Climate Schedule” afiseaza programele ramase, daca exista.



FIECARE FUNCTIE CONTEAZA

Serviciile de Conectivitate se imbunatatesc permanent, prin urmare imaginile si ecranele din aplicatie din acest ghid pot fi diferite fata de cele din aplicatia MyToyota.

