



Servicii de conectivitate in aplicatia MyToyota - Martori




MARTORI - NOTIFICARE, SEVERITATE SI ACTIUNI NECESARE



PASUL 1

Cand se aprinde un martor, vei primi o notificare push. Apasand pe notificare vei fi directionat catre tabloul de bord.

Notificarea este trimisa la cateva minute dupa ce martorul apare pe bordul autovehiculului.



PASUL 2

Pentru a vedea cardul „Warning Lights”, deruleaza in jos pe ecranul dashboard.




MARTORI - NOTIFICARE, SEVERITATE SI ACTIUNI NECESARE

PASUL 3

Cardul „Warning Lights” poate avea doua stari:


- Niciun martor activ (totul este in regula).
- Unul sau mai multi martori activi (vezi pasul urmator).




PASUL 4

Daca exista mai multi martori aprinsi, vei vedea o previzualizare a unuia dintre ei.

Apasa pe „View All” pentru a vedea toti martorii activi.




MARTORI - NOTIFICARE, SEVERITATE si ACTIUNI NECESARE



PASUL 5

Poti vedea lista completa a martorilor activi si, apasand pe fiecare, vei vedea detalii despre acesta si ce actiune este necesara.



PASUL 6

Apasand pe un martor, vei vedea detalii si nivelul de severitate - Low (Scazut), Medium (Mediu) sau High (Ridicat).

In functie de tipul de avertisment, va fi afisata o actiune recomandata:

- Contactare dealer
- Programare online service
- Asistentă rutiera




MARTORI - NOTIFICARE, SEVERITATE și ACTIUNI NECESARE

PASUL 7

Apasand pe butonul Call-to-Action, vei fi redirectionat catre sectiunea corespunzatoare din aplicatie.

De exemplu, in acest caz, ti se afiseaza Dealerul preferat, pe care il poti contacta.



FIECARE FUNCTIE CONTEAZA

Serviciile de Conectivitate se imbunatatesc permanent, prin urmare imaginile si ecranele din aplicatie din acest ghid pot fi diferite fata de cele din aplicatia MyToyota.

