




Toyota Smart Digital Key - Sfaturi si sugestii - Calibrare



CONFIGURAREA CHEII DIGITALE INTELIGENTE




PASUL 1

Acest document iti ofera sfaturi despre utilizarea si calibrarea Smart Digital Key de la Toyota.

Mai intai, retine cateva aspecte esentiale:

Asigura-te ca ai activat Smart Digital Key in aplicatia MyToyota.



PASUL 2

Activeaza Bluetooth.

Nota legala: Consulta videoclipul de configurare pentru proprietari SDK pentru a urmari in detaliu pasii de activare a cheii inainte de a urmari acest videoclip



CONFIGURAREA CHEII DIGITALE INTELIGENTE



PASUL 3

Pastreaza cheia fizica la indemana ca rezerva, in cazul in care conexiunea de date nu este suficienta.




PASUL 4

Tine aplicatia activa in fundal.



CONFIGURAREA CHEII DIGITALE INTELIGENTE




PASUL 5

Asociază profilul din aplicația MyToyota cu sistemul multimedia al autovehiculului.

În acest pas poți activa și Smart Digital Key.


Nota legală: Dacă ai activat Smart Digital Key într-un autovehicul compatibil, nu asociază cheia fizică în sistemul multimedia, deoarece aceasta va anula asocierea cheii digitale.



Este acum posibilă și asocierea cheii digitale inteligente direct din sistemul multimedia.




PERSONALIZAREA RAZEI DE ACTIUNE A CHEII DIGITALE (CALIBRARE)



PASUL 1

Setarea implicita a sensibilitatii este intre scazut si mediu. Aceasta iti permite sa deschizi sau sa inchizi autovehiculul de la aproximativ 15 cm distanta, tinand smartphone-ul in mana.

Poti, de asemenea, porni autovehiculul plasand telefonul pe consola centrala sau pe incarcatorul wireless.




PASUL 2

Daca autovehiculul nu se deschide deoarece esti prea departe sau telefonul nu este bine pozitionat, foloseste setarea de sensibilitate medie sau ridicata din sectiunea Smart Digital Key a aplicatiei MyToyota.

Daca cheia este recunoscuta ca fiind in interiorul autovehiculului, este posibil ca sensibilitatea sa fie setata prea mare. Indeparteaza-te sau scade nivelul de sensibilitate.



PERSONALIZAREA RAZEI DE ACTIUNE A CHEII DIGITALE (CALIBRARE)




PASUL 3

Recomandam, in general, utilizarea setarii implicite.

Daca modifici nivelul de sensibilitate, trebuie sa **inchizi si sa redeschizi aplicatia pentru ca modificarile sa fie activate.**



LOCATIA RECEPTORILOR BLUETOOTH IN AUTOVEHICUL



Receptori Bluetooth se afla in urmatoarele locatii:

1. In sistemul multimedia
2. Pe portiera pasagerului
3. Pe partea din spate, pe partea soferului
4. Pe portiera soferului



FIECARE FUNCTIE CONTEAZA

*Serviciile de Conectivitate se imbunatatesc permanent, prin urmare imaginile si ecranele din aplicatie din acest ghid pot fi diferite fata de cele din aplicatia MyToyota.

